

LINKA

家庭用

SleekOn -heat brush-

リンカ スリークオン -ヒートブラシ-

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管してください。

LINKA公式サイトでは、使用方法などの情報を随時更新いたします。
最新の情報をご覧になりたい方は、下記QRコードから商品ページにアクセスしてください。

QRコード

保証書付

安全上のご注意

ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読みになり、製品を正しくご使用ください。
製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他者への危害や損害を未然に防止するために、取扱説明書では次のように区分しております。
異常が発生した場合や、故障状態のまま使用した場合、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、ただちに使用を中止してください。

警告

正しく取り扱いをしなければ、
死亡もしくは重傷を負う可能性があります。

- 水の近くで使用しない。
(火災・感電・ショートの原因)
- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しない。
(爆発・火災の原因)
- 火への投入、加熱をしない。
(爆発・火災の原因)
- 補助が必要な方や子供だけで使用させない。必ず、安全に責任を持つ大人が監視または指示を行う。
(感電・けが・やけどの原因になります)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。
(事故・けがの原因)
- ブラシ部分が熱いうちに、燃えやすいものの近くに置かない。
(発熱・発火・火災の原因)
- 使用時や使用直後は、ブラシ部分、本体とその周辺は高温になっているため、直接肌に触れない。
(やけどの原因)
- 洗髪後などの濡れた髪には使用しない。
(髪を傷める原因)
- 人の毛髪以外には使用しない。
(火災・やけど・故障の原因)
- 使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。
(火災・感電・やけどの原因)

禁止

危険ですので絶対におやめください。

- 濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。
(感電・けがの原因)
- 本製品を落としたり、ぶついたりしない。
(感電・火災・火傷の原因)
- たこ足配線を使用しての充電はしない。
(火災・故障の原因)
- 改造・分解・修理はしない。
(事故・怪我の原因)

→修理に関しましては返品・修理をご確認ください。

必ず守る

ご使用前に必ずお読みになり正しくお使いいただくための注意事項です。必ずお守りください。

- ご使用前に本体に割れ・欠け・変形などの損傷がないか確認する。
(故障・けがの原因)
- ACアダプター・USBケーブルは、根本まで確実に差し込む。
(火災・感電の原因)
- 延長コードを使用しない。
- お手入れを行う際は電源を切り、本体が十分に冷めてから行う。
(事故・やけど・怪我の原因)
- 本体を水につけたり洗わない。
(火災・感電・やけど・故障の原因)
- 浴室や湿気の多い場所での使用や保管はしない。
(火災・感電・やけど・故障の原因)

各部分の名称

注意 本体・付属品のデザイン・仕様は品質向上のため予告なく変更する場合がございます。

ご使用の前に

はじめて使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

ACアダプターにUSBケーブルを差し込み充電をします。
(ACアダプターとUSBケーブルは同梱されていません。充電する際の電圧は5V、電流は2A以上のACアダプターのご使用を推奨いたします。2A以下のACアダプターをご使用の場合、充電時間が長くなります。)

充電中

充電中はインジケータが赤または緑で点滅します。点滅が緑点灯に変わったら、充電完了です。

充電中/充電残量インジケータ

充電残量

使用中は、充電残量の目安として、以下のように点灯・点滅します。

充電残量が50%~100% (Green dot, 緑点灯)

充電残量が15%~50% (Red dot, 赤点灯)

充電残量が15%未満 (Red dot, 赤点滅)

ご使用方法

①電源ボタンを長押しし、電源をONにします。

②電源ボタンを短押しし、温度を調整してください。
(温度は160℃/180℃/200℃の3段階です)

インジケータ (160℃設定の場合)

160℃ … 髪が細く傷みが気になる方

180℃ … 一般的な髪質〜やや太めの髪質の方

200℃ … 髪が太い・クセが強い方

※設定温度になると、温度インジケータのランプが白点滅から白点灯に切り替わります。

※推奨温度はあくまで目安です。髪質やその日の状態に合わせ、まずは低温度から始め、少しずつ調整してください。

③髪をスタイリングしてください。
毛束を少量取り、ブラシを髪に当てながら、毛先に向けてゆっくり一定の速さでかきましょ。

④電源ボタンを長押しし、電源をOFFにします。
本体を折りたたむことでも電源が切れます。

⑤本体が十分に冷めてから保管してください。

※電源を入れてから25分経過すると、自動で電源が切れます(オートオフ機能)。

お手入れと保管

・電源が切れていることを確認し、本体が冷めてからお手入れをしてください。

・ブラシについた髪の毛を取り、本体の汚れは乾いた布でふき取ってください。

よくあるご質問

Q 短時間しか使用していないのに、すぐに充電が切れてしまいます。

A 満充電されていない可能性があります。充電中はインジケータがゆっくりと点滅しますので、線に点灯するまで充電を続けてください。

Q 満充電しても、すぐにインジケータが赤色になります。

A 充電残量約50%でインジケータが赤色に点灯します。赤色に点灯後もしばらくお使いいただけますのでご安心ください。
充電については、本取扱説明書の「ご使用の前に」をご確認ください。

Q 使用すると蒸気のようなものが出ます。

A 初回使用時は、本体の素材に含まれる水分が蒸発して蒸気のようなものが出る場合があります。
また、髪の水分やスタイリング剤が高温のプレートに反応している場合もございますが、焦げ臭いにおいや本体が異常に熱いといった症状がなければ、続けてご使用いただけます。

Q 本体が折れたためません。

A 初めは開閉が硬い場合がございます。使ううちにスムーズになりますが、改善されない場合はご連絡ください。

リチウムイオン電池について

●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。
(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。)

●電池は交換には対応していません。

●長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。
また1か月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

製品仕様

定格入力	DC 5V 2A
定格電力	28W
本体外形寸法	約112×58×22mm
質量	約135g
温度	3段階切り替え(160℃/180℃/200℃)
主な材質	PA
バッテリー容量	3200mAh (リチウムイオン電池)
充電時間	約2時間充電後約25〜45分間使用可能 (設定温度・使用環境による)

保証について

当保証とは取扱説明書や商品ラベルなどの注意に沿って正しくご使用いただいた状態で故障が発生した際に無償修理を行うことをお約束するものです。期間中でも本製品の品質改善・向上のため、機能及び形状などを予告なく変更する場合があります。

また、本製品の運用、使用の結果として生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

返品・修理

- 返品は未開封・未使用のもので、商品到着後7日以内、お客様送料ご負担にて承ります。
- 取扱説明書に従った上、正常な使用状態で故障した場合は、修理対応いたします。
- 保証期間内に故障した場合の無償修理のご依頼は、本製品・本保証書・ご購入時のお客様情報をご用意の上、販売店(販売サイト)にお問い合わせください。
- 自己の過失による破損は保証対象外とさせていただきます。
- 保証期間中でも、次の場合は有償の修理になります。
 - (1)使用上の誤りやお客様個人による修理・改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の転倒・落下などによる故障や損傷
 - (3)天災や異常電圧による故障や損傷
 - (4)一般家庭以外(業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障や損傷
 - (5)配送・移動・落下などによる故障や損傷
 - (6)発売元もしくは正規取扱店以外で購入した場合
 - (7)保証書のお買い上げ年月日・発売元の記入または押印がない、字句が書き換えられた場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 修理には対象となる本製品を当社が受領してから、2〜3週間程度お時間をいただきます。

※本製品の故障状態によっては、さらにお時間をいただく場合がございます。

●返品・修理のご依頼に関して、まずはお買い上げ販売店(販売サイト)にご連絡ください。ご連絡がなく本製品を返送されましても対応できかねます。

●修理・交換は、本製品の本体や付属品などが全てそろったお買い上げ当時と同じ状態であることが条件となります。

●本製品が不良でない限り交換・返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からないなどの理由による交換・返品もお受けいたしかねます。また、衛生上の理由から一度でも使用した本製品のお客様都合による交換・返品はお受けいたしかねます。

お買い上げ1か月以内	初期不良は無償修理・交換。送料は弊社負担
保証期間内	本製品の調整、付属品の交換などは無償。 弊社宛の送料はお客様負担、当社からお客様宛は弊社負担

保証書

品名	LINKA SleekOn -heat brush- リンカ スリークオン -ヒートブラシ-		
型番	HC313		
保証番号	321-6D04		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お客様	お名前:	様	
	ご住所: 〒		
	お電話番号: () -		
販売代理店	店名:	様	
	ご住所: 〒		
	お電話番号: () -		

●保証書にご記入いただいたお客様の個人情報(保証書控え)は、無償交換対応及びその後安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

故障のお問い合わせ、修理のご依頼については、
下記製造販売元にご連絡願います。

アイビビッド

AIVIVID

for your GLOW

製造販売元: 株式会社 アイビビッド

〒184-0004 東京都小金井市本町1丁目8-14 2F

mail:cs_info@aivivid.co.jp